

## Pilot 3000

### Come aggiornare il software:

1. Accendere normalmente il pilot 3000 con la memory card inserita
2. Collegare il Pilot 3000 ad una porta USB del computer. Il pilot 3000 viene visto dal computer come una qualunque memory stick e quindi automaticamente verrà aggiunto nelle risorse del sistema un nuovo disco rimovibile la cui lettera può cambiare a seconda dell computer utilizzato.
3. Rinominare il file *.hex* come *pil3000.hex* e copiarlo nella cartella principale del Pilot 3000
4. Sul PC cliccare con il tasto destro del mouse sulla icona del disco rimovibile e selezionare 'rimuovi'.  
Immediatamente sul Pilot inizierà il processo di aggiornamento opportunamente segnalato sullo schermo.
5. Aspettare il messaggio 'Firmware update successfully' (NB questo messaggio rimane per pochi istanti, passati i quali lo schermo del Pilot apparirà nero oppure pieno di puntini colorati)
6. Staccare il cavo USB dal PILOT, spegnere e riaccendere il Pilot.

### **ATTENZIONE**

**Non spegnere il Pilot 3000 mentre è in corso l'aggiornamento del software**

### How to update the Pilot software:

1. Insert the memory card on Pilot 3000 and switch it on
2. Connect Pilot 3000 thru the USB port to a PC. The computer must recognize the Pilot as a standard usb removable mass storage device. A removable disk icon will be automatically added to the 'Computer resources'.
3. Rename the *.hex* downloaded as *pil3000.hex* and copy it on root folder of Pilot 3000 drive
4. On PC right clicck on removable disk icon and select 'remove' item. The upgrade process will start immediately and the related message will appear on the screen.
5. Wait for the 'Firmware update successfully' message (Warning: this message wil stay just few sencods and then the Pilot screen will become black or filled of colored dots)
6. Disconnect USB cable, switch Off and On again the Pilot.

### **WARNING**

**Do not switch off the Pilot 3000 while the software upgrade is in progress**